

Wichtige Platzinformationen I Hofgarten

Stand Juli 2024

Zeitlicher Ablauf

Aufbau:	05.09. — 08.09.2025	täglich 06:00 — 22:00 Uhr
Laufzeit:	09.09. — 13.09.2025 14.09.2025	vorauss. 10:00 — 20:00 Uhr vorauss. 10:00 — 17:00 Uhr
	Der VDA behält sich vor, im Bedarfsfall unter Abwägung der Interessen des Veranstalters und der Aussteller die Öffnungszeiten auch während der IAA MOBILITY 2025 zu verändern.	
Abbau:	14.09.2025 15.09. — 17.09.2025	vorauss. 18:00 — 22:00 Uhr täglich 06:00 — 22:00 Uhr

Besonderheiten des Platzes

Der Ausstellungsbereich liegt entlang einer Kastanien-Allee. Die Baumkronen limitieren die maximal mögliche Bauhöhe. Einzelne Äste dürfen weder entfernt noch beschädigt werden.

Die maximal mögliche Tiefe der Ausstellungsflächen ist auf 6 m limitiert.

Stromversorgung

Elektroanschlüsse stehen in **limitiertem Umfang** zur Verfügung. Die verfügbare Gesamtleistung wird **im Zuge** der Planung auf die einzelnen Ausstellungsflächen verteilt.

Die Leitungsführung muss individuell geplant werden und erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

Wasser-/Abwasserversorgung

Zu- und Abwasser stehen nicht zur Verfügung.

Bodenbelastung

Die zulässige Punktlast auf einer Grundfläche von 50 cm auf 50 cm (Abstand ca. 1,50 m) beträgt 2,5t (50 kN, Bodenpressung 200 kN/m²).

Bodenschutz

Zum Schutz des Bestandsbodens muss in Abstimmung zwischen Ausstellern und Site Manager je Platz ein individuelles Bodenschutzkonzept erarbeitet werden. Sofern eine bauliche Schutzmaßnahme erforderlich ist, erfolgt die Umsetzung ausschließlich durch die Messe München GmbH. Die Kosten werden den Ausstellern entsprechend der jeweiligen Standgröße in Rechnung gestellt.

Bauhöhe

Maximale Bau- und Werbehöhe: 3 m

Abhängig vom aktuellen Durchmesser der Baumkronen sind ggf. Bereiche mit niedrigeren Bauhöhen möglich.

Logistik

Im Hofgarten stehen außerhalb der vermieteten Standflächen keine Flächen zur Zwischenlagerung oder anderweitigen Nutzung zur Verfügung.

Die Be- und Entladung erfolgt ausschließlich in den ausgewiesenen Logistikflächen.

Für alle Plätze gelten

Die *Organisatorischen & Technischen Richtlinien Open Space*

Die *Vorgaben zur Präsentation im Open Space*